

HU

Általános használati utasítás és figyelmeztetések:

1. A jelen felhasználói tájékoztatóban felsorolt szállítórendszer/tartozékok összeszerelésére, kezelésére és használatára vonatkozó lépéseket, méréseket és biztonsági utasításokat szigorúan be kell tartani. Még a legkisebb eltérések is hibás konstrukcióhoz vagy helytelenhasználathoz vezethetnek.
2. A tartórendszert/tartozékokat úgy tervezték, hogy megfelelő összeszerelés, kezelés és használat esetén a jármű ne sérüljön meg. A gyártó kifejezetten nem vállal felelősséget a meghatározott beszerelési utasítások, biztonsági utasítások, méretek vagy a tartórendszer/tartozékok használatának elmulasztásából eredő károkért. Ezenkívül a gyártóval szembeni szavatossági igény a felhasználó adataitól eltérő, nem megfelelő összeszerelés, kezelés vagy használat esetén is megszűnik.
3. A jármű vezetési viselkedése megváltozik a tartórendszer/tartozékok felszerelésekor és betöltésekor. Ez különösen az oldalszél érzékenysége, a kanyarodásra és a fékezésre vonatkozik. Ezenkívül a menetstabilizáló rendszer/tartozékok és a terhelés által okozott megváltozott vezetési és fékezési viselkedést is figyelembe kell venni a sebességhez igazított sebességgel (max. 120 km/h).
4. A szállítórendszer/tartozékok és a szállítandó áruk nem nyúlhatnak ki jelentősen a jármű körvonalán túl. A rakomány oldalirányban nem nyúlhat ki a rakterületen túlra. A járművezető felelős a tartórendszerért/rakományért vagy a vonatkozó előírások betartásáért.
5. A jármű gyártójának utasításai szerinti legnagyobb megengedett terhelést, vagy adott esetben a szállítórendszer gyártójának alacsonyabb terhelésre vonatkozó előírásait nem szabad túllépni.
Maximális megengedett terhelés ➤ Súlytartó rendszer ➤ Tartozékok
6. Mindig jól rögzítse a rakományt speciális hevederekkel (műanyag / textil)! Ne használjon rugalmas szalagokat! A hosszú rakományokat (pl. szőrfdeszkákat) a jármű elejére és hátuljára is fel kell szerelni, és szükség esetén az előírásoknak megfelelően meg kell jelölni. Kerülje a láthatóság akadályozását elöl és hátul a terhelés vagy a srác hevederek miatt.
7. Betöltéskor ügyeljen az elosztott terhelésre (a tartórudak elhajlása) és az alacsony súlypontra! Rögzítse a rakományt a csúszás ellen, és rendszeresen ellenőrizze a helyes helyzetet.
8. Biztonsági okokból minden menet előtt ellenőrizni kell az összes csavaros csatlakozást és feszítőpántot, hogy nincs-e sérülése, szilárd tapadása és megfelelő illeszkedése, és szükség esetén meg kell húzni (a sérült szíjakat azonnal ki kell cserélni). Álljon meg rövid távolság után, és ellenőrizze a csavaros csatlakozásokat és a feszítőpántokat a tökéletes illeszkedés érdekében. Ezeket az ellenőrzéseket a járművezetőnek rendszeres időközönként meg kell ismételnie, az út jellegétől függően is.
9. A közlekedés többi résztvevőjével szembeni biztonság és a szükségtelen energiafogyasztás elkerülése érdekében a tartórendszert/tartozékokat használaton kívül el kell távolítani a járműből. Ez vonatkozik az autósóó használatára is.
10. A tartórendszer/tartozékok felszerelésekor és a rakomány szállításakor ügyeljen a jármű hozzáférhetőségére (pl. napfénytető, antenna, ablaktörők, spoiler).

Garancia/garancia

1. Az eredeti szállítórendszerek esetében a gyártó a hatályos jogszabályok szerint vállalja a garanciát, amennyiben gyártási vagy tervezési hibákról van szó. Az elutasított alkatrészt vizsgálat céljából díjmentesen a gyártó rendelkezésére kell bocsátani, és indokolt panasz esetén ki kell cserélni. Panasz esetén el kell küldeni a felhasználói adatok másolatát és a vásárlást igazoló bizonylatot.
2. A felépítéssel, a felszereléssel, a színnel és a hibákkal kapcsolatos változtatásokat fenntartjuk. Illusztrációk kötelezettség nélkül.