



Telepítési utasítások

Audi A1 (GB) 2019 ►

Audi A1 (GB) City Carver 2020 ► Audi Q3 (F3) 2019 ►

Audi Q3 (F3A) Sportback 2020 ►

**A CCS (tempomat) utólagos beépítése
és a szett tartalma 83A.054.690***

Eredeti Audi tartozékok®

Vevőszolgálat. Műszaki információk





Tartalomjegyzék

1	Általános megjegyzések	1
2	Alkatrészek áttekintése . . .	2
3	A CCS kapcsolómodul telepítése	3
3.1	Előkészítések	3
3.2	A jármű kódolásának beállítása és funkcionális ellenőrzés elvégzése	3
3.3	A jármű adaptálása	4



1 Általános megjegyzések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és jegyezze fel a WARNING, Caution és Note leírásokat, mielőtt a "CCS" fel van szerelve



FIGYELMEZTETÉS

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg biztonsági információkat tartalmaz, és jelzi a lehetséges baleseti és sérülési kockázatokat.



és /vagy kódolva van.

Figyelmeztetés

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg jelzi a jármű károsodásának kockázatát.



Jegyzet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg további információkat

tartalmaz. Az összeszereléshez speciális szerszámok

szükségesek.

A nem megfelelő felszerelés károsíthatja a járművet vagy a kiegészítő alkatrészeket.

Az Audi AG nem vállal felelősséget a jelen szerelési utasítások - betartásáért.

EN



2 Egységek áttekintése

A CCS 83A.054.690 szállítási terjedelme az A1 és Q3 járművekre vonatkozik:

Db	Cikkszám	Leírás
1	82A.953.521.EP	Kormányoszlop-kapcsoló modul CCS-sel, hátsó ablaktörlővel, sebességkorlátozó-rendszerrel és sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel (irányvezérlés)
1	8V0. 054.800.A	Aktiválási dokumentum
1		Adatlap

A CCS 83A.054.690.A szállítási terjedelme az A1 és Q3 járművekre vonatkozik:

Db	Cikkszám	Leírás
1	82A.953.521.BF	Kormányoszlop kapcsolómodul CCS-sel, hátsó ablaktörlővel, -sebességkorlátozással
1	8V0. 054.800.A	Aktiválási dokumentum
1		Adatlap



3 A CCS (tempomat) modul telepítése

3.1 Előkészületek

- Húzza ki az akkumulátort ⇒ Elektromos rendszer; Rep. gr. 27;
Denevértely; Az akkumulátor leválasztása és csatlakoztatása
- Távolítsa el a kormányoszlop kapcsolómodulját ⇒ Elektromos
rendszerem,; Rep. gr. 94; Kormányoszlop kapcsoló modul; A
kormányoszlop kapcsolómodul eltávolítása és felszerelése
- Cserélje ki a kormányoszlop kapcsolómodulját a CCS kormányoszlop
kapcsolómoduljára
- Szerelje vissza a járművet hátramenetben vagy derben leírt
lépéseket követve.

3.2 A jármű kódolásának beállítása és a funkcionális ellenőrzés elvégzése

Szükséges speciális szerszámok, vizsgálóműszerek, mérőszervezetek és
segédeszközök

- ◆ Járműdiagnosztikai teszter

Jármű kódolása



FIGYELMEZT

**A CCS csak utólag van felszerelve és kódolva a sebesség limiter
funkcióval!**

- Kódolja a járművet a jármű diagnosztika, tesztelés és Formációs
rendszer segítségével
- ◆ Végezze el az utólagos felszerelést az "Audi villogó" (Audi Flashen)
menüponton keresztül
 - Az "Audi villogó" (Audi Flashen) menüpontból válassza ki az "SVM
aktiválás" (SVM-Freischaltung) menüpontot
- A menüben végzett munka során meg kell adni az aktiválási-
dokumentum adatait (a folyamat az aktiválási dokumentumban van
felsorolva)
- Ezután erősítse meg a "Cél/tényleges összehasonlítás" (Soll-/Ist-
Vergleich) és az "IGEN" (JA) értéket
- Ellenőrizze, hogy a CCS megfelelően



működik-e

Megjegyzés

A művelet sikeres végrehajtása után az átalakítással rendelkező jármű
regisztrálódik az Audi adatbázisában.

- ◆ Törölje a hibamemóriát.
- ◆ Hívja elő újra a hibamemóriát.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a CCS megfelelően működik-e



3.3 A jármű matrica módosítása

Kézzel módosítsa a jármű adatmatricáján található PR-számokat az alábbiak szerint:

- Ha a matricán "8T0" vagy "8T9" látható, kézzel húzza át – írja be



kézzel a "8T6" PR-számot a -7- mezőbe

Jegyzet

A jármű matrica megtalálható az ügyfél szervízfüzetében, valamint a jármű pótkerék tálcájában vagy a csomagtér padlóburkolatának alján.

1	WAUZZZFY 9	H2001241																																																		
2	FYB BFY	20164574250==1																																																		
3	XXXXX	TFSI 1.0 R4																																																		
4	XXX XX	/XXXXX 08/18																																																		
5	DETA	---																																																		
6	LZ7S/LZ7S	N2R / EI																																																		
7	<table><tr><td>E0A</td><td>4UE</td><td>6XC</td><td>5SL</td><td>5RU</td></tr><tr><td>1KJ</td><td>J0P</td><td>1LF</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3FA</td><td>8T0</td><td>5TG</td><td>7X0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>9G3</td><td></td><td>0YG</td><td>0JF</td></tr><tr><td>TD1</td><td>3NS</td><td>8IH</td><td>U5A</td><td>QZ7</td></tr><tr><td>1XC</td><td></td><td>8Q3</td><td>9S5</td><td>8Z6</td></tr><tr><td>7Q0</td><td>41V</td><td>7K9</td><td>4X3</td><td>DE5</td></tr><tr><td>3L5</td><td></td><td>4KC</td><td></td><td>4F2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7MM</td><td>Q1D</td><td>5D1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4GF</td></tr></table>	E0A	4UE	6XC	5SL	5RU	1KJ	J0P	1LF			3FA	8T0	5TG	7X0			9G3		0YG	0JF	TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7	1XC		8Q3	9S5	8Z6	7Q0	41V	7K9	4X3	DE5	3L5		4KC		4F2			7MM	Q1D	5D1					4GF	
E0A	4UE	6XC	5SL	5RU																																																
1KJ	J0P	1LF																																																		
3FA	8T0	5TG	7X0																																																	
	9G3		0YG	0JF																																																
TD1	3NS	8IH	U5A	QZ7																																																
1XC		8Q3	9S5	8Z6																																																
7Q0	41V	7K9	4X3	DE5																																																
3L5		4KC		4F2																																																
		7MM	Q1D	5D1																																																
				4GF																																																
8	99.9	99.9	99.9	9999																																																

ZUB-GRADS