

Szerelési útmutató

Audi A3 (8V) 2013 ►

Audi A3 (8V) 2018 ►

**A CCS (sebesség szabályzó berendezés) utólagos
beszerelése**

a Csomag tartalma

8V0.054.690*

Eredeti Audi tartozékok®

01. kiadás



Tartalomjegyzék

1	Általános megjegyzések	1
2	Alkatrészek áttekintése	2
3	A CCS kapcsolómodul telepítése	4
3.1	Készítmények	4
3.2	A jármű kódolásának beállítása és működési ellenőrzés elvégzése	4
3.3	Az Audi A3 jármű adatmatricájának módosítása (2013–2018).....	5
3.4	Az Audi A3 jármű adatmatricájának módosítása (2018-tól)	5



1 Általános megjegyzések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és vegye figyelembe a FIGYELMEZTETÉS, Vigyázat és Megjegyzés leírásokat a "CCS" felszerelése és/vagy kódolása előtt.



FIGYELMEZTETÉS

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg biztonsági információkat tartalmaz, és jelzi a lehetséges baleseti és



Figyelmeztet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg jelzi a jármű károsodásának kockázatát.



Jegyzet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg további információkat tartalmaz.

Az összeszereléshez speciális szerszámokra van szükség.

A nem megfelelő telepítés károsíthatja a járművet vagy a kiegészítő alkatrészeket.

Az Audi AG nem vállal felelősséget a jelen szerelési útmutató be nem tartása esetén.

2 Alkatrészek áttekintése

CCS utólagos felszerelési készlet 8V0.054.690.D ff A3 3 ajtós modellekhez és A1 Sportback modellekhez (2013–2018)

- ◆ Multifunkciós kormánykerékkel és fedélzeti számítógéppel felszerelt járművekhez
- ◆ Fedélzeti számítógép nélküli járművekhez

Egység ek	Cikkszám	Leírás
1	8V0.953.502.B és azt követő oldalakat	Kormányoszlop kapcsoló modul CCS-sel
1	8V0.054.800.A ff	Aktiválási dokumentum
1	WSK.014.720.HA ff	Információs adatlap

CCS utólagos felszerelési készlet 8V0.054.690.E ff A3 3 ajtós modellekhez és A1 Sportback modellekhez (2013–2018)

Egység ek	Cikkszám	Leírás
1	8V0.953.502.C és azt követő cikkek	Kormányoszlop kapcsoló modul CCS-sel
1	8V0.054.800.A ff	Aktiválási dokumentum
1	WSK.014.720.HA ff	Információs adatlap

CCS utólagos felszerelési készlet 8V0.054.690.F ff A3 szedánhoz és kabrióhoz (2013–2018)

- ◆ Multifunkciós kormánykerékkel és fedélzeti számítógéppel felszerelt járművekhez
- ◆ Fedélzeti számítógép nélküli járművekhez

Egység ek	Cikkszám	Leírás
1	8V0.953.502.H ff	Kormányoszlop kapcsoló modul CCS-sel
1	8V0.054.800.A ff	Aktiválási dokumentum
1	WSK.014.720.HA ff	Információs adatlap

CCS utólagos felszerelési készlet 8V0.054.690.G ff A3 szedánhoz és kabrióhoz (2013–2018)

- ◆ Multifunkciós kormánykerékkel és fedélzeti számítógéppel felszerelt járművekhez

Egység ek	Cikkszám	Leírás
1	8V0.953.502.J és azt követő oldalak	Kormányoszlop kapcsoló modul CCS-sel
1	8V0.054.800.A ff	Aktiválási dokumentum
1	WSK.014.720.HA ff	Információs adatlap

További szükséges alkatrészek (2013–2018):

Egység ek	Cikkszám	Leírás
1	8V0.953.512.ZZ1 ¹⁾	Kárpit (hozzaállító színben), Audi A3

¹⁾ Nem része a szállítási terjedelemnek; válassza ki és rendelje meg a jármű felszereltségéhez vagy színéhez illő egységet az Audi Parts Service-től (ETKA).



2 2 Alkatrészek áttekintése

Szállítási terjedelem 8V0.054.690.L A3 Sportbackhez (2018-tól)

Egységek	Cikkszám	Leírás
1	82A.953.521.BE	Kormányoszlop kapcsoló modul CCS-sel, hátsó ablaktörlővel, sebességkorlátozóval
1	8V0.054.800.A	Aktiválási dokumentum
1		Információs adatlap

Szállítási terjedelem 8V0.054.690.M A3 szedánhoz (2018-tól)

Egységek	Cikkszám	Leírás
1	82A.953.521.CG	Kormányoszlop kapcsoló modul CCS-sel, hátsó ablaktörlővel, sebességkorlátozóval
1	8V0.054.800.A	Aktiválási dokumentum
1		Információs adatlap

Szükséges további alkatrészek (2018-tól):

Egységek	Cikkszám	Leírás
1	8V0.953.512.N	Trim (kulcs nélküli nyitás nélkül)
1	8V0.953.512.Q	Trim (kulcs nélküli belépéssel)

3.1 Készítmények

- Húzza ki az akkumulátort ⇒ elektromos rendszer; Rep. gr. 27; Tészta; Az akkumulátor leválasztása és csatlakoztatása
- Távolítsa el a kormányoszlop kapcsoló modulját ⇒ Elektromos rendszer; Rep. gr. 94; Kormányoszlop kapcsoló modul; A kormányoszlop kapcsoló moduljának eltávolítása és felszerelése
- Cserélje ki a kormányoszlop kapcsoló modulját a kormányoszlop kapcsoló modulra CCS
- Szerelje vissza a járművet a hátrameneti vagy a hátrameneti lépések végrehajtásával.

3.2 A jármű kódolásának beállítása és működési ellenőrzés elvégzése

Szükséges speciális szerszámok, vizsgálóműszerek, mérőműszerek és segédeszközök

- ◆ Járműdiagnosztikai teszter

Jármű kódolása



FIGYELMEZTETÉS

A CCS csak utólag van felszerelve és kódolva a sebességkorlátozó funkcióval együtt!

- A jármű kódolása a jármű diagnosztikai, tesztelési és információs rendszerével
- ◆ Végezze el az utólagos felszerelést az "Audi villogás" (Audi Flashen) menüponton keresztül
- Az "Audi villog" (Audi Flashen) menüpontból válassza ki az "SVM aktiválás" (SVM-Freischaltung) menüpontot
- A menüben végzett munka során meg kell adni az aktiválási dokumentum adatait (a folyamatot az aktiválási dokumentum vázolja fel)
- Ezután erősítse meg a "Cél/tényleges összehasonlítás" (Soll-/Ist- Vert-gleich) értéket "YES" (JA) értékkel
- Ellenőrizze, hogy a CCS megfelelően működik-e



Jegyzet

A művelet sikeres végrehajtása után az átalakítással rendelkező jármű regisztrálódik az Audi adatbázisában.

- ◆ Törölje a hibamemóriát.
- ◆ Olvassa ki újra a hibamemóriát.
- ◆ Ellenőrizze, hogy a CCS megfelelően működik-e



4 3 A CCS kapcsolómodul telepítése

3.3 Az Audi A3 jármű adatmatricájának módosítása (2013–2018)

Változtassa meg kézzel a jármű adatmatricáján lévő PR-számokat az alábbiak szerint:

- Ha a matricán a "8T0" felirat látható, kézzel húzza át.
- Írja be kézzel a "8T2" PR-számot a -7- mezőbe.

Jegyzet

A jármű adatmatricája megtalálható az ügyfél szerviztervében, valamint a jármű pótkerékjáratában vagy a csomagtér padlóburkolatának alsó részén.

1	WUZZZFY ⁹	H2001241																																								
2	FYB BFY	20164574250==1																																								
3	XXXXX	TFSI 1.0 R4																																								
4	XXX XX /XXXXX	08/18																																								
5	DETA	---																																								
6	LZ7S/LZ7S	N2R / EI																																								
7	<table border="1"> <tr> <td>E0A</td> <td>4UE</td> <td>6XC</td> <td>5SL</td> <td>5RU</td> </tr> <tr> <td>1KJ</td> <td>JOP</td> <td>1LF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3FA</td> <td>8T0</td> <td>5TG</td> <td>7X0</td> <td>0JF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9G3</td> <td>U5A</td> <td>0YG</td> <td>QZ7</td> </tr> <tr> <td>TD1</td> <td>3NS</td> <td>8IH</td> <td>9S5</td> <td>8Z6</td> </tr> <tr> <td>1XC</td> <td>8Q3</td> <td>7K9</td> <td>4X3</td> <td>DE5</td> </tr> <tr> <td>7Q0</td> <td>41V</td> <td>4KC</td> <td>4F2</td> <td>5D1</td> </tr> <tr> <td>3L5</td> <td></td> <td>7MM</td> <td>Q1D</td> <td>4GF</td> </tr> </table>	E0A	4UE	6XC	5SL	5RU	1KJ	JOP	1LF			3FA	8T0	5TG	7X0	0JF		9G3	U5A	0YG	QZ7	TD1	3NS	8IH	9S5	8Z6	1XC	8Q3	7K9	4X3	DE5	7Q0	41V	4KC	4F2	5D1	3L5		7MM	Q1D	4GF	
E0A	4UE	6XC	5SL	5RU																																						
1KJ	JOP	1LF																																								
3FA	8T0	5TG	7X0	0JF																																						
	9G3	U5A	0YG	QZ7																																						
TD1	3NS	8IH	9S5	8Z6																																						
1XC	8Q3	7K9	4X3	DE5																																						
7Q0	41V	4KC	4F2	5D1																																						
3L5		7MM	Q1D	4GF																																						
8	99.9	99.9	99.9	9999																																						

3.4 Az Audi A3 jármű adatmatricájának módosítása (2018-tól)

Változtassa meg kézzel a jármű adatmatricáján lévő PR-számokat az alábbiak szerint:

- Ha a matricán "8T0" vagy "8T9" látható, kézzel húzza át
- Írja be kézzel a "8T6" PR-számot a -7- mezőbe

Jegyzet

A jármű adatmatricája megtalálható az ügyfél szerviztervében, valamint a jármű pótkerékjáratában vagy a csomagtér padlóburkolatának alsó részén.

1	WUZZZFY ⁹	H2001241																																								
2	FYB BFY	20164574250==1																																								
3	XXXXX	TFSI 1.0 R4																																								
4	XXX XX /XXXXX	08/18																																								
5	DETA	---																																								
6	LZ7S/LZ7S	N2R / EI																																								
7	<table border="1"> <tr> <td>E0A</td> <td>4UE</td> <td>6XC</td> <td>5SL</td> <td>5RU</td> </tr> <tr> <td>1KJ</td> <td>JOP</td> <td>1LF</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3FA</td> <td>8T0</td> <td>5TG</td> <td>7X0</td> <td>0JF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9G3</td> <td>U5A</td> <td>0YG</td> <td>QZ7</td> </tr> <tr> <td>TD1</td> <td>3NS</td> <td>8IH</td> <td>9S5</td> <td>8Z6</td> </tr> <tr> <td>1XC</td> <td>8Q3</td> <td>7K9</td> <td>4X3</td> <td>DE5</td> </tr> <tr> <td>7Q0</td> <td>41V</td> <td>4KC</td> <td>4F2</td> <td>5D1</td> </tr> <tr> <td>3L5</td> <td></td> <td>7MM</td> <td>Q1D</td> <td>4GF</td> </tr> </table>	E0A	4UE	6XC	5SL	5RU	1KJ	JOP	1LF			3FA	8T0	5TG	7X0	0JF		9G3	U5A	0YG	QZ7	TD1	3NS	8IH	9S5	8Z6	1XC	8Q3	7K9	4X3	DE5	7Q0	41V	4KC	4F2	5D1	3L5		7MM	Q1D	4GF	
E0A	4UE	6XC	5SL	5RU																																						
1KJ	JOP	1LF																																								
3FA	8T0	5TG	7X0	0JF																																						
	9G3	U5A	0YG	QZ7																																						
TD1	3NS	8IH	9S5	8Z6																																						
1XC	8Q3	7K9	4X3	DE5																																						
7Q0	41V	4KC	4F2	5D1																																						
3L5		7MM	Q1D	4GF																																						
8	99.9	99.9	99.9	9999																																						