

Szerelési útmutató

3G0 057 342

5NA 057 342

6R0 057 342

Eredeti USB médiaaljzat az Apple számára

Tartalmazza:

- 1 USB aljzat
- 1 Csatlakozó ház

Szükséges speciális szerszámok, vizsgáló- és mérőberendezések és segédberendezések:

· Járműdiagnosztikai teszter ODIS szolgáltatással . Akkumulátortöltő -VAS 590X-

Telepítési

folyamat: i

Megjegyzés

Az Apple eredeti USB-s médiaaljzatát hivatalos szerviznek kell beszereznie. A helytelen felszerelés károsíthatja a járművet vagy az USB médiaaljzatot.

Az USB médiaaljzat felszerelése után szoftverfrissítést (kódolást) kell végrehajtani a járművön. Ezt a szoftverfrissítést hivatalos műhelynek kell elvégeznie. A helytelen kezelés a jármű károsodásához

vezethet. A járművön elvégzendő munka a jelen szerelési útmutatóban leírtak szerint bizonyos körülmények között változhat a modelljavítási intézkedések eredményeként. Mint ilyen, a vezetékek színének vagy akár a szerelési helyeknek a változása nem zárható ki. Ennek fényében kérjük, ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő áramkapcsolási rajzot vagy az aktuális járműszerviz kézikönyvet használja.

Csak az eredeti német változat végleges. A fordítási hibákért felelősséget nem vállalunk. Műszaki Módosítások.

1.1 Az USB-aljzat cseréje Távolítsa

el a jármű USB-aljzatát (külső multimédiás eszközök csatlakoztatása).

› ELSA; Rep. Gr. 91

1.2 A vezérlőegységek kódolása

2. oldal - 1. ábra

Cserélje ki a jármű kábelkötegeinek -4- csatlakozóházát a szállítási terjedelemből származó csatlakozóházra az alábbiak szerint.

. Húzza ki a -1- és -3 - színes reteszelőeszközöket.

Szükség esetén húzza ki a reteszelő eszközöket a csatlakozóházból a szállítási terjedelemből.

Nyissa ki a HSD csatlakozót -2- és húzza ki a jármű csatlakozóházából -4 - . HSD csatlakozó csatlakoztatása -2- bemenet

a csatlakozóház a szállítási terjedelemből.

Nyomja ki a tápvezetékét a csatlakozóház 1. kamrájából-4- és csatlakoztassa a mellékelt csatlakozóház.

Nyomja ki a tápvezetékét a csatlakozóház 2. kamrájából-4- és csatlakoztassa a mellékelt csatlakozóház.

. Helyezze a színes reteszelőeszközöket a mellékelt csatlakozóházba, és kapcsolja be.

Szerelje be az USB-aljzatot a szállítási terjedelemből a járműbe, és csatlakoztassa az újonnan konfigurált csatlakozóhoz.

= ELSA: 91. kán.

i Értesítés

Biztosítani kell, hogy a jármű akkumulátorának nyitott áramköri feszültsége legalább 12,5 V legyen. A fedélzeti feszültség fenntartásához az eljárás során csatlakoztasson egy -VAS590X- akkumulátortöltőt. A járműkonfiguráció (SVM-kód) kérése csak egyszer történik meg, ha az eljárást és a vizsgálati műveletet hiba nélkül hajtják végre. A nem kért többszörös kérések hibaüzeneteket generálhatnak, és nincsenek hatással a konfigurációra.

A gyújtás kikapcsolásakor csatlakoztassa az ODIS szolgáltatással ellátott járműdiagnosztikai tesztet a járműdiagnosztikai aljzathoz.

Kapcsolják be a gyújtást.

Válassza ki a "Diagnosztika indítása" módot, és azonosítsa a járművet.

- A vezérlőegységek lekérdezése után váltson "Speciális funkciók" állásba, válassza a "Szoftver adaptálása" lehetőséget, és írja be a "3D037" 5 jegyű műveletkódot az átalakítási/utólagos felszerelési műveletekhez.

A kód megadása után létrejön az online kapcsolat és végrehajtja a szoftverfrissítést.

- Fejezze be a diagnosztikát.