





ROLLPLAY

Audi R8 elektromos játékautó



1-4 éves kor között ajánlott

Összeszerelési útmutató










1. Kormánykerék
2. Szélvédő
3. Visszapillantó tükör
4. Ülés
5. Karosszéria






6. Első kerék
7. Hátsó kerék
8. Keréktárcsa
9. Bolygókerék
10. Akkumulátor
11. Töltő

12. Rögzítőszemek csomagolása
13. Alátét
14. Csapszeg
15. Csavar
16. Anyacsavar

Akkumulátor: 6 V, 4 Ah
 Motor: 6 V, 15 W
 Ajánlott 1-4 éves kor között
 Max. terhelhetőség: 25 kg
 Méret: 849 x 537 x 419 mm

Sebesség: 2 km/h
 Használati idő: 8-12 óra töltés után 1-2 óra
 Töltő: bemenet AC117-250 V
 50-60 Hz
 kimenet DC 6 V





ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az Audi R8 megnevezést, a dizájnelemeket és szerzői jogokat az Audi AG hozzájárulásával használjuk. Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük, hogy évekig élvezni fogja használatát. Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást!



VIGYZAT!

FIGYELMEZTETÉS!

1. Ne használják a játékot úttesten, járdán, lejtőn vagy homokban!
2. A játékot sima felületen használják!
3. Ne terheljék túl a játékot! Vegyék figyelembe, hogy maximális terhelhetősége 25 kg!
4. A töltést csak felnőtt végezheti!
5. A játékot mindig csak felelős felnőtt felügyete alatt használják!
6. A játékautót csak a gyári csatlakozón keresztül szabad tölteni!
7. Ne használják a játékot vízben vagy más folyadékban!
8. Akadályok előtt állítsák meg a játékautót és kerüljenek!
9. Ha a játék nagyon lassan halad, töltsék fel az akkumulátort, ellenkező esetben csökken az élettartama!
10. Ha hosszabb ideig nem használják, töltsék fel az akkumulátort 3 havonta, hogy élettartama ne csökkenjen!
11. Ne használják esőben!
12. Az akkumulátort, töltőt, elektromos vezetékeket, csatlakozót, burkolatot és más alkatrészeket rendszeresen ellenőrizni kell! Meghibásodás esetén nem szabad használni a javítást megelőzően!
13. A játék töltőjét, annak elektromos vezetékeit, csatlakozóját, burkolatát és más alkatrészeit rendszeresen ellenőrizni kell! Meghibásodás esetén, javítás előtt nem szabad használni!
14. Ez a játék 4 évesnél idősebb gyermek által – annak megnövekedett súlya és ereje miatt – nem használható!
15. A játékot csak a hozzá tartozó töltővel szabad tölteni!
16. A töltő nem játékszer!
17. Tisztítsa enyhén nedves törölközővel!
18. Időnként ellenőrizze az alkatrészeket! Meghibásodás esetén javíttassa meg vagy cseréltesse ki!
19. Használat közben használjanak védőfelszerelést!
20. A lemerült akkumulátort el kell távolítani a játékból!

FIGYELMEZTETÉS!

Gyermeke épségének védelmében vegye figyelembe az alábbiakat!

1. A játékot csak felnőtt szerelheti össze!
2. Gyermekek nem nyithatják fel az akkumulátor védőajtóját!
3. A fulladás megelőzése érdekében a műanyag csomagolást tartsa távol a gyerekektől!
4. Mindig felnőtt felügyelete mellett használják a játékot!
5. A magánterületen kívüli használat megnöveli a veszély kockázatát!
6. A játékot mindig kiemelten figyelmesen használják! A játék irányításához tapasztalat szükséges! Felborulás vagy ütközés esetén használója, esetleg másvalaki is megsérülhet!
7. A gyerekeket előzetesen fel kell készíteni a játék használatára, különösen a fék kezelésére!
8. Forgalomban nem használható!
9. Sima, kemény felületen használják és ügyeljenek mások testi épségére!
10. Kerüljék el az út egyenetlenségeit, pl. a vízelvezető csatornákat!
11. Kerüljék a saras, vizes, homokos, földes, nedves avarral borított utakat!
12. Nedves időben megváltozik a játék úttartása, fékezése és a láthatóság is csökken!
13. Ne használják éjszaka!
14. Lejtős úton ügyeljenek a gyorsulásra!
15. Mindig figyeljenek a gyalogosokra!
16. Indulás előtt ellenőrizze a rögzítőelemeket és soha ne engedjen fel egy gyereknek többet a játékkal!
17. Ne használják sérült állapotban a játékot!
18. Az elhasznált vagy sérült alkatrészeket haladéktalanul cserélni kell!



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1) Az első kerekek összeszerelése (1. ábra)

Húzza az alátétet, az első kereket majd a másik alátétet az első tengelyre és győződjön meg róla, hogy a kerék hornyai kifelé néznek. Rögzítse a csapszeget a lyukba, majd rögzítse a keréktárcsát, annak peckeit a hornyokba igazítva. Hasonlóképpen járjon el a másik első kerék esetében is.

2) A hátsó kerekek összeszerelése (2. ábra)

Húzza a hátsó kereket és az alátétet a tengelyre, győződjön meg róla, hogy a kerék kidomborodó oldala befelé néz. Rögzítse a csapszeget a lyukba, majd rögzítse a keréktárcsát, annak peckeit a hornyokba igazítva. Hasonlóképpen járjon el a másik hátsó kerék esetében is.

3) A bolygókerék összeszerelése (3. ábra)

Nyomja meg a gyorskioldó gombot a bolygókerék foglatán, és dugja a bolygókeréket a foglatba, amíg egy kattánást nem hall.

4) A kormánykerék összeszerelése (4. ábra)

Csatlakoztassa a kormánykerék vezetékeit a műszerfalhoz, helyezze el a csatlakozókat és a vezetékeket a helyükre. Illessze a kormánykereket a rúdra úgy, a rögzítéshez szükséges furatok találkozzanak. Rögzítse a kormánykereket a csavar és a szögletes csavaranya segítségével. Az irányítókarakra ügyelve csatlakoztassa a kormánykereket!

5) A szélvédő felszerelése (5. ábra)

Illessze a szélvédő rögzítőpeckeit a műszerfalon található hornyokhoz és finoman, kattanásig nyomja lefelé a szélvédőt.

6) Az akkumulátor beszerelése (6. ábra)

Dugja össze az akkumulátor és a karosszéria csatlakozóit.

7) Az ülés összeszerelése és szétszerelése (7. ábra)

Fordítsa az ülésen található reteszt nyitott pozícióba. Illessze az ülésen található kapcsolódási pontokat a karosszéria megfelelő pontjaihoz, nyomja a helyére, majd forgassa a reteszt zárt pozícióba. Kiszerezéskor fordított sorrendben hajtja végre a műveletet.

8) A visszapillantó tükrök felszerelése (8. ábra)

Ellenőrizze, hogy a tükröket a megfelelő oldalra szereli-e fel! Csúsztassa a tükrő csatlakozó részét helyére a karosszérián és nyomja le kattanásig.

9) A kormánykerék működtetése (9. ábra)

Nyomja meg először a start gombot (a), hogy az első és hátsó lámpák felkapcsolódjanak. Utána nyomja meg a (c) és (b) gombokat, hogy megszólaltassa a kürtöt, a motor- és fékhangot.

HASZNÁLAT

A) Előre/hátra/fordulás (A ábra)

Az előre haladáshoz mindkét irányítókart előre kell tolni, a hátrame-nethez mindkettőt visszafele kell húzni. Balra kanyarodni a bal oldali kar hátrahúzásával és a jobb oldali előretoolásával, jobbra kanyarodni a jobb oldali kar hátrahúzásával és a bal előretoolásával lehet.

A karok használatával 360 fokos fordulat is kivitelezhető.

B) Az akkumulátor töltése (B ábra)

Alacsony töltöttségi szinten az akkumulátor töltése szükséges: csatlakoztassa a töltőt az akkumulátor töltőcsatlakozójához.

Túlmelegedés elleni védelem:

A játék elektromos áramkörei túlmelegedés elleni védelemmel biztosítottak. Ha a játékautó túlmelegedés következtében áll meg, néhány másodperc múlva a rendszer alapállapotba áll, és a játék újra működni fog.

FIGYELMEZTETÉS!

1. Első használat előtt töltsd az akkumulátort 12 óra hosszan.
2. Csatlakoztassa az akkumulátorhoz a töltőt, a töltőt pedig dugja a hálózati dugaljba (117-250 V AC).
3. 1-2 óra használat után 8-12 órányi töltés szükséges.
4. A töltés ne haladja meg a 20 órát!
5. Ha a játékautó nagyon lassan tud csak haladni, azonnal töltsd 8-12 órán át!
6. Ha a játékautót hosszabb ideig nem használják, az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében feltöltése 3 havonta szükséges.
7. Töltés közben a töltő felmelegedése (akár 71°C-ig) normális jelenség.
8. A töltőcsatlakozót a rövidzárlat veszélye miatt víztől mindig távol kell tartani!
9. A játékautót a károk megelőzése érdekében csak a hozzá tartozó töltővel szabad tölteni!
10. Az akkumulátor töltését csak felnőtt végezheti!
11. Az egyszer használatos akkumulátorokat nem szabad újratölteni!
12. Csak eredeti vagy azzal teljesen egyenértékű akkumulátort használjon!
13. Csatlakoztatáskor ügyeljen a megfelelő polarításra!
14. A sérült akkumulátort azonnal el kell távolítani a játékból!
15. Az elektromos bekötési pontokat tilos rövidre zárn!
16. Több akkumulátor esetén ne használjon régi és új akkumulátorokat egyszerre!
17. Az újratölthető akkumulátorok töltését csak felnőtt felügyelete mellett lehet végezni!
18. Több akkumulátor esetén ne használjon egyszerre különböző típusú (alkáli-fém, szén-cink, nikkel-kadmium) akkumulátorokat!



KARBANTARTÁS

1. Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy az összes alkatrész rendelkezésre áll-e! Hiányzó alkatrészek esetén vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével!
2. Összeszereléskor mindig győződjön meg az alkatrészek hibátlan-ságáról, hogy a játék tökéletesen működjön!
3. A játékot óvatosan tisztítsa, ne tegyen kárt az alkatrészekben!
4. A gyermekek biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze a játék sérülésmentességét, tartsa karban a játékot!

Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés

Az akkumulátorok környezetszennyező anyagokat, kén-savat és ólmot tartalmaznak. Ezért kizárólag az előírásoknak megfelelően semmisíthetők meg, és semmi esetre sem a háztartási hulladékkal együtt!