


Kezelési útmutató

Pulzsmérő okoskarkötő



ID115PLUS HR

Köszönjük, hogy a termék megvásárlása mellett döntött.

A használat előtt olvassa el figyelmesen
a kezelési útmutató használatát.

Skoda auto a.s.
Tr. Vaclava Klementa 869
Mladá Boleslav I
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Beállítások

A karkötőt az iOS vagy Android eszközön a VeryFitPro használatával a következőképpen állíthatja be:

Megjegyzés: előfeltételek, amelyeket a készülékek rendszereinek teljesíteni kell



iOS 7.0 vagy
újabb



Android 4.4 vagy
újabb



Bluetooth 4.0

1. VeryFitPro alkalmazás letöltése

1. eljárás: Letöltés keresése

A letöltéshez keresse meg a „VeryFitPro” alkalmazást az Apple Store-ban vagy a PlayStore-ban.

2. eljárás: Szkenelje be a QR-kódot az app letöltéséhez.

WeChat vagy más beolvasó alkalmazások használatával egyszerűen beszkenelheti a QR-kódot.



2. Termékaktiválás és telepítés

Az első használat előtt fel kell tölteni a terméket. A karkötő automatikusan indul.



Feltöltés: csatlakoztassa a karkötőt az USB-csatlakozóhoz.
(Feszültség- és áramkövetelmények: 5 V / 500 mA).



Viselés: állítsa be a karkötőt a megfelelő hosszúságúra



3. Érintőgomb



Nyomja meg az érintőgombot:
beállítási mód váltása

Nyomja hosszan az érintőgombot:
adatbevétel

4. A készülékek párosításához nyissa meg a VeryFitPro alkalmazást



Mobiltelefon

Kapcsolja be a Bluetooth-t, nyissa meg a VeryFitPro alkalmazást, válassza ki a karkötőt az eszközlístában, és húzza el az ujját a karkötő érintőképernyőjén a készülék aktiválásához; a készülékeknek ekkor csatlakozniuk kell egymáshoz.

Karkötő

1. Viselési mód

Hordja a karkötőt a csuklóján, és állítsa be körülbelül 2 cm távolságra a csuklótól, ez a viselési mód azonos a karóra viselésének módjával.

2. Pulzusmérő

A pulzusmérő pontos eredményeinek meghatározásához edzéskor a csukló felső részén viselje a karkötőt, és egy kicsit szorosabbra állítsa a szokásosnál.

3. A pulzus mérése

A karkötő bekapcsolásakor alapértelmezésben aktiválva van a pulzus automatikus felügyelete, ami a nap folyamán be van kapcsolva.

4. Használati időtartam

Az akkumulátor működési időtartama normál esetben 8 nap.

5. Beállítási módok / készülékkijelzők

Ezek egymás utáni megjelenítéséhez érintse meg az érintőgombot:



Idő



Adatbeállítási mód



Pulzusszám beállítási mód



Ébresztőóra beállítási mód



Sport beállítási mód

Funkciók áttekintése

1.1 Időkijelzés



Megjegyzés:

Az idő kijelzés az alkalmazásban állítható be.


Alkalmazás > Készülék mód > több...

[Nyomja meg az érintőgombot],

hogy belépjen a következő beállítási módba:

Adatbeállítási mód.

1.2 Adatbeállítási mód



[Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen

a következő beállítási módba: Pulzusmérő


beállítási mód. [Nyomja meg és tartsa

2 másodpercig lenyomva az érintőgombot],

hogy belépjen az adatnézet következő

almenüjébe.

1.2.1 Adatnézet almenüje



[Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen a következő almenübe.

Megjegyzés: ellenőrizze az utolsó


felületet az adatbeállítási módban, és

nyomja meg egyszer az érintőgombot

az adatnézet beállítási módba történő


visszatéréshez.

1.3 Pulzusról beállítási mód



Megjegyzés: a pulzusról beállítási módba történő belépés után megkezdődik a pulzus mérése, amely az első alkalommal egy-két másodpercig tart, mire megtörténik a korrekt adatok mérése. [Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen a következő beállítási módba: Ébresztés beállítási mód.

1.4 Ébresztés beállítási mód



Megjegyzés: az ébresztés beállítási módot először aktiválni kell az alkalmazásban.



[Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen a következő beállítási módba: Sport beállítási mód. [Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az érintőgombot az ébresztés be/kikapcsolásához.]

1.5 Sport beállítási mód




[Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az érintőgombot] a Sport beállítási módba való belépéshez. [Nyomja meg az érintőgombot] a következő beállítási módra történő átváltáshoz; ha nincsenek további beállítási módok, visszalépés történik az Időadatok beállítási módba. Megjegyzés: a sport beállítási mód típusa az alkalmazásban kiválasztható. (Az alkalmazás 4 különböző időmérő sportot és 10 egyéb tevékenységet képes kezelni.)

1.5.1 Sport indítása beállítási mód



A 3-2-1-GO visszaszámlálás után az Edzés folyamatban mód jelenik meg.


1.5.2 Edzés folyamatban beállítási mód




Pulzus



Lépések



Kalória




Mérföld



Átlag tempó



Tempó/
sebesség



Du.

[Nyomja meg az érintógombot] a következő almenübe való belépéshez. [Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az érintógombot], hogy belépjen bármely adatkijelző felületre, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a sport beállítási mód befejezéséhez.

Megjegyzés: kerékpározásnál megjeleníthető a sebesség és a távolság, azonban a karkötőnek kapcsolatban kell lennie az alkalmazással, és az utat egyidejűleg kell elindítani az alkalmazással.

1.5.3 Sport beállítási mód befejezése

Exercise
time is
too
short not
saved




Good!

1) Ha a mozgás rövidebb ideig tartott, mint egy perc, az óra figyelmezteti a felhasználót, hogy az adatok nem menthetők. Ha [megnyomja az érintőgombot], belép a sport beállítási mód fő felületére, és a mozgásadatok megjelenítési felülete nem jelenik meg.


2) Ha a mozgás egy percnél hosszabb ideig tartott, megjelenítésre kerül. [Nyomja meg az érintőgombot] a sport beállítási módba történő belépéshez.

3) Mozcásadatok megjelenítési módja


[Nyomja meg az érintőgombot] a következő, mozgásadatok megjelenítési módjába történő belépéshez; a menüben történő navigáláshoz nyomja meg egymás után többször.



Lépés,
távolság



Időtartam,
kalória



Tempó,
pulzus

1.5.4 Emlékeztető Sport beállítási módban

No activity
after 15
seconds
to exit

1) Nem aktív állapotnál a karkötő emlékeztet a sport beállítási módból való kilépésre.

[Nyomja meg az érintógombot] az automatikus kilépés megszaktásához

Megjegyzés: 1. Ha Ön 15 percig nem aktív, figyelmeztetést kap arra, hogy 15 másodperc múlva kilép a sport beállítási módból. 2. Ha Ön újra aktív, a karkötő sport beállítási módban marad.



Memory
Full !

2) Figyelmeztetés megtelt memória esetén

[Nyomja meg az érintógombot] az elfogadáshoz. Megjegyzés: ha megtelt a karkötő sport beállítási módjában az adatok tárolására szolgáló memória, a felhasználó felszólítást kap a sport beállítási mód befejezésére.



Low
Battery

3) Gyenge töltöttségi szintű akkumulátorra való figyelmeztetés

[Nyomja meg az érintógombot] a sport beállítási módból való kényszerített kilépés elfogadásához.

Megjegyzés: ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje a mozgás közben, a sport beállítási mód megáll, és figyelmezteti a felhasználót a kényszerített kilépésre. Kérjük, töltsse fel az eszközt.



4) Alacsony feltöltési szintű akkumulátornál nem indítható el a sport beállítási mód. [Nyomja meg az érintógombot] ennek az információnak az elfogadásához.

1.5.5 Kivételek a mozgás közben (1.2.6)



Ez a figyelmeztetés hamarosan rendelkezésre áll. [Nyomja meg az érintógombot], hogy kilépjen a figyelmeztetésre várakozás képernyőről.

1. Kamera beállítási mód



Indítsa el a kamera beállítási módot az alkalmazással: az eszköz ekkor kamera beállítási módba lép.

Fényképek készítése: mozgassa a csuklóját és nyomja meg az érintógombot.




Befejezés:

A kamera mód befejezéséhez nyomja meg az érintógombot.

A kamera módnak az alkalmazásban történő befejezésével a karkötő kilép a kamera módból.

2. További emlékeztető módok, ill. értesítések



1) Hívásjelzés


[Nyomja meg az érintógombot] az értesítés megjelenítésének megszüntetéséhez. A telefonbeszélgetés befejezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az érintógombot. Megjegyzés: a híváslemlékeztető funkciót az alkalmazásban kell beállítani.

2) Üzenetlemlékeztető

[Nyomja meg az érintógombot] Ha beérkező üzenete hosszú, a karkötő egymás után következő oldalakon jeleníti meg.

[Az érintógomb megnyomásával] léptethet egyik oldalról a másikra.

Megjegyzés: a módot az alkalmazásban lehet beállítani.





09:12上午



Ébresztőóra/Emlékeztető

Ezt a funkciót az alkalmazással kell beállítani.

Figyelmeztetés-típusok



Ébresztő



Gyógyszer bevétele



Alvás



Buli



Megbeszélés



Edzés



Találkozó



Activities
about it

4) Mozgás hiányára történő emlékeztetés

Megjegyzés: az emlékeztetőt az alkalmazásban kell beállítani. [Nyomja meg az érintőgombot] az emlékeztetés megszakitásához.




5) Jelzés a cél elérésekor

Ha elért egy kitűzött célt, rezeg a karkötő, és kijelzi az Ön sikerét. [Nyomja meg az érintőgombot] az értesítés megjelenítésének megszüntetéséhez.

6) Emlékeztetés gyenge töltöttségi szintű akkumulátornál



Gyenge feltöltési szintnél töltsse fel az akkumulátort!



7) Emlékeztetés a készülék hibás működésekor

Megjegyzés: ha hibás a készülék működése, az a készülék indításakor kijelzésre kerül Önnek.

Státusz kód:

- 01 Gyorsulásérzékelő hibás működése
- 02 Pulzusmérő hibás működése
- 03 Érintőgomb hibás működése
- 04 Memória hibás működése

Termékspecifikációk

Modell: ID115Plus HR

Akkumulátorkapacitás: 65 mAh, Li-polimer akkumulátor

Akkumulátorfeszültség: 3,7 V

Tömeg: kb. 30 g

Szinkronizálás: Bluetooth 4.0

Üzemi hőmérséklet: -10 °C...45 °C

Vízállóság: IP67

Készenléti idő: kb. 8 nap

Frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz

Maximális jelsugárzási teljesítmény: 0 dBm



Őrizze meg a kezelési útmutatót arra az esetre, ha a későbbiekben kérdése lenne!

A fenti szimbólum használata azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a nem szelektált háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

A terméknek a megfelelő gyűjtő- és újrahasznosító állomáson történő leadásával Ön hozzájárul a környezet és az emberek egészségének védelméhez. Terméke olyan akkumulátort tartalmaz, melyekre az európai irányelvek vonatkoznak. A használt akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek, és nem a háztartási hulladékba valók.

Problémák a karkötő párosításakor

1) Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva mobiltelefonjának Bluetooth funkciója, és készüléke a következő operációs rendszerekkel rendelkezik: Android 4.4 vagy újabb, iOS 7.0 vagy újabb.

2) Győződjön meg arról, hogy a karkötő és a mobiltelefon közötti távolság a párosítás előtt legfeljebb 0,5 méter. Ha párosítva vannak a készülékek, a kommunikációs tartomány legfeljebb 10 méter lehet.

3) Győződjön meg arról, hogy a karkötő fel van-e töltve. Ha a feltöltött állapot ellenére problémák adódnak, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Időnként megszakad a Bluetooth-kapcsolat

1) A Bluetooth hibás működésével lehet összefüggésben a mobiltelefon újraindításakor.

2) Indítsa el újra a készüléket, és aktiválja újra a Bluetooth funkciót.

Hogyan állíthatók vissza a gyári beállítások

Győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolatban van-e a mobiltelefonnal. Nyissa meg a VeryFitPro alkalmazást, és válassza ki a „Készülék rendszerbeállításai”, „Készülék újraindítása” menüpontot.



FIGYELEM

- Gyerekek által nem hozzáférhető helyen tárolja!
- Ne tárolja nedves helyen!
- Védje a készüléket hosszabb ideig tartó esőtől/nedvességtől!
- Védje a készüléket hosszabb ideig tartó forróságtól/napsugárzástól!
- Ne használja tovább a készüléket, ha az sérült, és ne próbálja meg saját maga megjavítani!
- Óvatosan kezelje a készüléket!
- Az akkumulátor súlyosan károsodhat a készülék sérülése esetén, pl. ha kemény felületre esik.
- Ne tisztítsa a készüléket erős tisztítószerekkel vagy szappannal!
- Az akkumulátor töltési ideje 2 óra.
Gyakori, 10 óránál hosszabb idejű töltésnél veszíthet az az élettartamából.

